



Dynamic Positioning System (DPS)

– automatiskt läge i perfekt position

 **SHIPCONTROLLER**



Shipcontroller Dynamic Positioning (DPS) är ett avancerat tillval som gör att båten automatiskt håller sin position och riktning med hjälp av motorer och thrustrar. För att båten på bästa sätt ska hålla sin position utan att du behöver korrigera manuellt, används en av de bästa GPS kompasserna på marknaden.

DPS är ett ovärderligt hjälpmedel innan tilläggning, vänteläge i hamn, vid broöppningar, inför tankning, slussning eller när du behöver lämna förarplatsen en stund. Med ett enkelt knapptryck får du full kontroll och extra trygghet. Assistansfunktionen gör det möjligt att enkelt justera båtens position eller kurs med fjärrkontrollen och när du släpper reglagen aktiveras DPS automatiskt igen.

VIKTIGA EGENSKAPER:

- Bibehåller båtens heading och position
- DPS systemet är ett tillval till EzVector och DockerPro
- GPS kompass med hög precision, Hemisphere GNSS®
- Akustiska och optiska larm
- Docking assistance funktion
- DPS kan installeras på båtar med 1 eller 2 motorer

TILLVAL:

ShipView R3 som är en display som underlättar aktiveringen av DPS samt där man kan avläsa annan information från båtens system.

ATT TÄNKA PÅ:

DPS systemets förmåga att hålla båtens position och riktning påverkas av flera faktorer, som t.ex. effekten på thrustrarna, vind och strömmar.



STARTA DPS



DPS AKTIVERAT



SHIPCONTROLLER
GPS-KOMPASS



SHIPVIEW R3



shipcontroller.se | +46 8 755 52 00 | info@scandor.se

